ESTACIONES DE OPERACION

MODELO:
2HAPJR-1

MODELO:
2HAPJR-2

MODELO:
2HAPJR-3

Para operar de manera remota los variadores de velocidad, en casos donde el equipo está colocado fuera del alcance del operador, dentro de un gabinete, cuarto de control, condiciones de suciedad o por riesgo.

MODELO:
3HAPR-1

MODELO:
3HAPR-2

MODELO:
3HAPR-3

Descripción de Modelos

3HAPJR-2

Número de hilos
2H
3H
A= Arranque
P=Paro
J=JOG, si lo lleva
R=Reversa
0 En caso de no tener reversa
- = tipo de caja
1 Tubo roscado
2 De pared
3 De pedestal